

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://beer-dom.nt-rt.ru/> || эл. почта: bmc@nt-rt.ru

Техническое описание

на сплит-системы «Polair»

SB108P, SM115P и др.



Сплит-системы «Polair» - отличное решение для оснащения холодильной камеры или складского помещения, где необходимо создать и в дальнейшем постоянно поддерживать определенную температуру.

Два отдельных блока, размещенных на некотором расстоянии друг от друга и связанных между собой соединительными трубками, позволяют устанавливать сплит-системы там, где невозможен монтаж моноблока: например, помещение небольшое, неподходящая толщина стен и т.д. Монтаж и демонтаж производятся легко и просто.

Холодильные машины Полаир представлены среднетемпературными и низкотемпературными вариантами.

На сегодняшний день компания выпускает три линейки продукции:

Polair Standard. Практичные и современные коммерческие агрегаты с электронным блоком управления.

Polair Professionale. Высокотехнологичные приборы с улучшенной конструкцией воздухоохладителя, позволяющей ему работать более эффективно. Трубки и выходы блоков стыкуются при помощи соединительных муфт.

Сплит-системы Polair с микроканальными воздушными конденсаторами, позволяющими увеличить производительность работы. Особенности конструкции делают данные устройства более эффективными, компактными и менее шумными.

Несмотря на некоторые отличия, продукция всех трех направлений одинаково экологичная, надежная и качественная, соответствует всем российским и международным требованиям. А широкий ассортимент моделей позволяет выбрать устройство, отвечающее индивидуальным потребностям любого бизнеса.

Professionale



Сплит-система Professionale SB108P. 525x315x704 и 650x504x278 не выше -15°C. Полаир

Сплит-система Professionale SB109P. 525x315x704 и 650x504x278 не выше -15°C. Полаир

Сплит-система Professionale SM109P. 525x315x704 и 650x504x278 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Professionale SM111P. 525x315x704 и 650x504x278 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Professionale SM113P. 525x315x704 и 650x504x278 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Professionale SM115P. 525x315x704 и 650x504x278 от -5 до +5°C. Полаир



Сплит-система Professionale SB211P. 525x315x704 и 650x504x278 не выше -15°C. Полаир

Сплит-система Professionale SB214P. 855x315x704 и 1050x504x278 не выше -15°C. Полаир


Сплит-система Professionale SB216P. 855x315x704 и 1050x504x278 не выше -15°C. Полаир

Сплит-система Professionale SB218P. 855x315x704 и 1050x504x278 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Professionale SM222P. 855x315x704 и 1050x504x278 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Professionale SM226P. 855x315x704 и 1050x504x278 от -5 до +5°C. Полаир

Standart



Сплит-система SM342 S. Полаир

Зимняя опция. Полаир



Сплит система Polair sm 113 p. Полаир

Сплит система Polair sm 218 p. Полаир

Сплит система Tecumseh 6420z. Полаир

Сплит-система Standart SM109SF. 490x315x704 и 408x280x418 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Standart SM111SF. 490x315x704 и 408x280x418 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Standart SM113SF. 490x315x704 и 408x280x418 от -5 до +5°C. Полаир



Сплит-система Standart SM115SF. 490x315x704 и 408x280x418 от -5 до +5°C. Полаир



Сплит-система Standart SM218SF. 790x315x704 и 708x280x418 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Standart SM222SF. 790x315x704 и 708x280x418 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Standart SM226SF. 790x315x704 и 708x280x418 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Standart SM232SF. 790x315x704 и 708x280x418 от -5 до +5°C. Полаир



Сплит-система Standart SM337SF. 813x417x700 и 833x504x503 от -5 до +5°C. Полаир

Сплит-система Standart SM342SF. 813x417x700 и 833x504x503 от -5 до +5°C. Полаир



Сплит-система Standart SB108SF. 490x315x704 и 408x280x418 не выше -18°C. Полаир

Сплит-система Standart SB109SF. 490x315x704 и 408x280x418 не выше -18°C. Полаир



Сплит-система Standart SB211SF. 790x315x704 и 708x280x418 не выше -15°C. Полаир

Сплит-система Standart SB214SF. 790x315x704 и 708x280x418 не выше -15°C. Полаир

Сплит-система Standart SB216SF. 790x315x704 и 708x280x418 не выше -15°C. Полаир



Сплит-система Standart SB328SF. 813x417x700 и 833x504x503 не выше -15°C. Полаир

Сплит-система Standart SB331SF. 813x417x700 и 833x504x503 не выше -15°C. Полаир



Зимний комплект для Моноблоков и Сплит-систем для окружающей среды ниже +5°C. Полаир



Пульт дистанционного управления. Полаир

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93