

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://beer-dom.nt-rt.ru/> || эл. почта: bmc@nt-rt.ru

Техническое описание

на Моноблоки «Север»

MGM 103 S, MGM 105 S и др.



Моноблоки «Север» - это готовые холодильные агрегаты, устанавливаемые в холодильной камере с целью создания и поддержания внутри неё определенного температурного режима, пригодного для хранения продукции. Выпускаются ООО ПК «Продмаш», г. Самара. Данная компания производит холодильное оборудование более 18 лет и давно положительно зарекомендовала себя на рынке.

Виды:

По месту размещения:

- настенные;
- потолочные.

По температурному режиму:

- среднетемпературные (от -5°C до +10°C);
- низкотемпературные (от -25°C до -15°C).

Преимущества:

Для изготовления используются прочные и долговечные материалы.

Удобная конструкция.

Простота монтажа и подключения

Ремонтопригодность.

Комфортное использование.

Безопасность эксплуатации.

Моноблоки настенного типа (серия GM)



MGM 103 S Моноблок среднетемпературный настенный (4,0-10,0 м³)
105x65x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 105 S Моноблок среднетемпературный настенный (5,5-11,4 м³)
105x65x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 107 S Моноблок среднетемпературный настенный (6,5-12,6 м³)
105x65x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 110 S Моноблок среднетемпературный настенный (9,7-16,0 м³)
105x65x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 211 S Моноблок среднетемпературный настенный (12,5-26,0 м³)
120x82x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 212 S Моноблок среднетемпературный настенный (15,7-31,0 м³)
120x82x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 213 S Моноблок среднетемпературный настенный (21,0-35,0 м³)
120x82x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 315 S Моноблок среднетемпературный настенный (30,0-53,0 м³)
126x96x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 320 S Моноблок среднетемпературный настенный (35,0-60,0 м³)
126x96x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 330 S Моноблок среднетемпературный настенный (48,0-81,0 м³)
126x96x108 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MGM 425 S* Моноблок среднетемпературный настенный (71,0-12,0 м³)
135x135x123 (-5... +10°C) 220 В*. Север



BGM 112 S Моноблок низкотемпературный настенный (2,6-7,4 м³)
105x65x108 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 117 S Моноблок низкотемпературный настенный (4,7-11,0 м³)
105x65x108 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 218 S Моноблок низкотемпературный настенный (6,0-15,0 м³)
120x82x108 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 220 S Моноблок низкотемпературный настенный (7,2-19,0 м³)
120x82x108 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 320 S Моноблок низкотемпературный настенный (16,0-31,0 м³)
126x96x108 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 330 S Моноблок низкотемпературный настенный (22,0-40,0 м³)
126x96x108 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 340 S Моноблок низкотемпературный настенный (31,0-50,0 м³)
126x96x108 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 415 S* Моноблок низкотемпературный настенный (37,0-69,0 м³)
135x135x123 (-20... -15°C) 220 В*. Север



BGM 425 S* Моноблок низкотемпературный настенный (46,0-81,0 м³)
135x135x123 (-20... -15°C) 220 В*. Север

Моноблоки потолочного типа (серия SB)



MSB 103 S Моноблок среднетемпературный потолочный (4,0-10,0 м³)
100x90x95 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MSB 105 S Моноблок среднетемпературный потолочный (5,5-11,4 м³)
100x90x95 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MSB 107 S Моноблок среднетемпературный потолочный (6,5-12,6 м³)
100x90x95 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MSB 110 S Моноблок среднетемпературный потолочный (9,7-16,0 м³)
100x90x95 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MSB 211 S Моноблок среднетемпературный потолочный (12,5-26,0 м³)
120x115x100 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MSB 212 S Моноблок среднетемпературный потолочный (15,7-31,0 м³)
120x115x100 (-5... +10°C) 220 В*. Север



MSB 213 S Моноблок среднетемпературный потолочный (21,0-35,0 м³)
120x115x100 (-5... +10°C) 220 В*. Север



BSB 112 S Моноблок низкотемпературный потолочный (2,6-7,4 м³)
100x90x95 (-5... +10°C) 220 В*. Север



BSB 117 S Моноблок низкотемпературный потолочный (4,7-11,0 м³)
100x90x95 (-5... +10°C) 220 В*. Север



BSB 218 S Моноблок низкотемпературный потолочный (6,0-15,0 м³)
120x115x100 (-5... +10°C) 220 В*. Север



**BSB 220 S Моноблок низкотемпературный потолочный (7,0-19,0 м³)
120x115x100 (-5... +10°C) 220 В*. Север**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://beer-dom.nt-rt.ru/> || эл. почта: bmc@nt-rt.ru